

Produkt Flexibilita - Domácnosti

Ceny za poskytnutou flexibilitu pro domácnosti platné od 10. 7. 2026 a vztahující se na smlouvy o agregaci uzavřené na základě návrhů smluv vystavených agregátorem od tohoto data.

- ▶ **Flexibilita je doplňkový produkt k Solárnímu účtu.**
- ▶ Lze jej sjednat pouze pro fotovoltaické výrobní elektriny (FVE) s instalovaným výkonem **do 50 kW**, provozované **bez licence** a vybavené bateriovým úložištěm.
- ▶ Flexibilita umožňuje reagovat na situaci v elektrické síti, odebrat nebo naopak dodat elektřinu, když je to zrovna potřeba.
- ▶ Pro vás příležitost využít domácí FVE na maximum a získat zajímavou finanční odměnu.

700 Kč/měsíc
minimální
garantovaná cena

při souběžné dodávce
i výkupu elektřiny od MND
a splnění podmínek garance



Jak to funguje

Vaši FVE a baterii aktivujeme přes střídač pomocí tří pokynů:



Vybíjení baterie (MAX UP)

Dáváme pokyn k vybíjení baterie.
Elektřina z baterie v rámci
pokynu následně odtéká
do distribuční sítě.



Dobíjení baterie (MAX DOWN)

Dáváme pokyn k nabíjení baterie
ze sítě. Využíváme jej jen tehdy,
pokud MND do odběrného místa
s FVE elektřinu i dodává.



Omezení přetoků (SOLAR DOWN)

Dočasně snížíme výkon vaší FVE,
abychom omezili množství elektřiny
dodávané do distribuční sítě.

Ceny za poskytnutou flexibilitu (kolik můžete vydělat)

Typ aktivace	Cena za kWh
Vybíjení bateriového úložiště FVE do sítě (MAX UP)	3 Kč
Dobíjení bateriového úložiště FVE ze sítě (MAX DOWN)	3 Kč
Omezení přetoků z FVE do sítě (SOLAR DOWN)	1 Kč
Minimální garantovaná cena	700 Kč/měsíc

Ceny jsou uvedeny bez DPH (domácnosti nejsou plátcí DPH).

Podmínky pro získání minimální garantované ceny

- ✔ Souběžně probíhá výkup přetoků na Solární účet i dodávka elektřiny od MND do odběrného místa s FVE. Vaši FVE a baterii tak budeme aktivovat všemi třemi typy pokynů (vybíjení a dobíjení baterie, omezení přetoků).
- ✔ Pokud neodebíráte elektřinu od MND, vyplácíme pouze odměnu za pokyny, bez min. garantované ceny.
- ✔ Umožníte nám baterii i FVE řídit alespoň 90 % času v kalendářním měsíci (minimální disponibilita řízení).
- ✔ Flexibilita je aktivovaná a komunikační modul připojený alespoň 95 % času v kalendářním měsíci (minimální disponibilita připojení).
- ✔ Minimální SoC (stav nabití baterie) na vašem zařízení musí být nastaveno na 0-30 %.

Jak získat produkt Flexibilita?



Sjednáte

Přes jednoduchý [online formulář](#) sjednáte dodávku elektřiny, Solární účet i Flexibilitu.



Zapojíte

Flexibilita Vám bude spuštěna, jakmile je zahájen výkup přetoků na Solární účet, přihlásíte se do zákaznického rozhraní a spárujete střídač s komunikačním modulem, který Vám zdarma zapůjčíme. Stačí jej zapojit do elektrické zásuvky a [podle návodu](#) propojit přes Wi-Fi s účtem na [flexibilita.mnd.cz](#). U některých zařízení (např. Victron nebo Infigy) není modul potřeba.



Čerpáte odměny

Za flexibilní řízení baterie a přetoků z vaší FVE získáte měsíčně odměnu dle množství kWh využitých v jednotlivých pokynech. Při souběžné dodávce a výkupu elektřiny od MND se uplatní min. garantovaná cena ve výši 700 Kč měsíčně. Pokud na aktivacích vyděláte více, vyplatíme Vám vyšší částku. Peníze zašleme na váš bankovní účet do 25. dne následujícího měsíce.

Podmínky sjednání Flexibility



Výkup přetoků na Solární účet



Domácí FVE do 50 kW bez licence



Rezervovaný výkon nastavený na střídači FVE odpovídá distributorem povolené hodnotě přetoků



Bateriové úložiště



[Střídač podporované značky a typu](#) připojený k internetu přes Wi-Fi



FVE není zapojena do sdílení elektřiny



Co byste měli vědět

- ▶ Vaši baterii budeme řídit nejvýše 100 hodin měsíčně (pokyny na omezení přetoků se do tohoto limitu nezapočítávají) a nebudeme ji vybíjet pod 30 % kapacity.
- ▶ K případnému dalšímu vybíjení až na hodnotu vámi nastaveného minimálního SoC (stavu nabití baterie) tak bude docházet pouze při čerpání energie z baterie pro pokrytí spotřeby Vaší domácnosti.

Nic neriskujete



Pokud Vám Flexibilita nebude vyhovovat, můžete ji kdykoli ukončit s výpovědní dobou 1 měsíc.