

Produkt Flexibilita - Domácnosti

Ceník využití bateriového úložiště fotovoltaické výroby elektřiny („FVE“) a řízení přetoků nespotřebované elektřiny z FVE do sítě zahrnující ceny pro domácnosti za jednotlivé typy aktivací platné od 1. 8. 2025. Ceny jsou uvedeny bez DPH (domácnosti nejsou plátcí DPH).

Flexibilita je doplňková služba k Solárnímu účtu. K výkupu solárních přebytků s ní získáte i odměnu za flexibilní řízení baterie a přetoků do sítě, kdy vaši FVE a baterii aktivujeme přes střídač pomocí tří základních pokynů: vybití, nabíjení, omezení přetoků.



Každý měsíc obdržíte platbu za skutečně provedené **aktivace dle jejich typu a objemu** v kWh, nejméně však v hodnotě tzv. **minimální garantované ceny**.



Pro nárok na minimální garantovanou cenu je potřeba, aby byl **komunikační modul připojený** ke střídači a webové aplikaci alespoň **95 % času** v kalendářním měsíci. **O všechno ostatní se staráme my.**



Peníze posíláme vždy **do 25. dne měsíce** následujícího po měsíci, za který odměna náleží, a to stejným způsobem, jaký máte uvedený pro vracení přeplateků ve své Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny.

Typ aktivace	Cena za kWh
Vybíjení bateriového úložiště FVE do sítě (MAX UP)	3 Kč
Dobíjení bateriového úložiště FVE ze sítě (MAX DOWN)	3 Kč
Omezení přetoků z FVE do sítě (SOLAR DOWN)	1 Kč


Minimální garantovaná cena

700 Kč/měsíc

Flexibilita

je schopnost reagovat na situaci v elektrické síti, odebrat nebo naopak dodat elektřinu, když je to zrovna potřeba.

Pro vás **příležitost využít domácí fotovoltaiku na maximum** a získat přinejmenším **8 400 Kč ročně navíc**.



Jak získat produkt Flexibilita?



Sjednáte

Přes jednoduchý online formulář sjednáte najednou dodávku elektřiny i Solární účet s Flexibilitou.

Jaké jsou podmínky sjednání Flexibility?

- ✓ Dodávka elektřiny od MND a výkup přetoků na Solární účet
- ✓ Domácí FVE do 50 kW bez licence
- ✓ Distributorem povolené přetoky do sítě
- ✓ Bateriové úložiště
- ✓ Střídač [podporované značky a typu](#) připojený k internetu přes Wi-Fi
- ✓ FVE není zapojena do sdílení elektřiny



Zapojíte

Komunikační modul zapojíte do zásuvky a přes Wi-Fi propojíte se střídačem.

Kdy mi bude Flexibilita spuštěna?

Jakmile začne dodávka elektřiny od MND, výkup přetoků na Solární účet a připojíte komunikační modul.

Jak funguje komunikační modul?

Modul od nás obdržíte zdarma. Zapojíte jej do elektrické zásuvky a přes Wi-Fi [podle návodu](#) propojíte se svým účtem v zákaznickém rozhraní [flexibilita.mnd.cz](#). Následně proběhne i spojení se střídačem.



Čerpáte odměny

Po zapojení se můžete těšit minimálně na 700 Kč měsíčně navíc.

Co s Flexibilitou získám?

Za to, že nám umožníte flexibilně řídit baterii a přetoky z vaší FVE, obdržíte měsíčně odměnu dle kWh využitých v rámci jednotlivých pokynů - minimálně 700 Kč.

S čím mám počítat?

Vaši baterii budeme řídit nejvýše 100 hodin měsíčně a nikdy ji nevybijeme pod 30 % kapacity. Pokud vám Flexibilita nebude vyhovovat, můžete ji kdykoli ukončit s měsíční výpovědní dobou.